




## Návod na obsluhu:



### Pokyny na inštaláciu APP

Vložte tento produkt do ľubovoľného portu USB v aute a nájdite súbor ES prehliadač v hlavnom rozhraní auta

Alebo prehliadač súborov, kliknutím na správu súborov nájdite novo vložený USB flash disk a nájdite súbor dvr.apk na USB flash disku. Kliknutím na tento súbor ho nainštalujete a na konci kliknite na „otvoriť“ alebo „dokončiť“.

Stránka s krokmi inštalácie je nasledovná.



### Nastavenie popisu stránky

1. Výzva na fotenie: zaškrtnutím povolíte zvuk fotenia

2. Verzia firmvéru: kliknutím zistíte aktualizácie firmvéru

3. Verzia APP: kliknutím zistíte aktualizácie APP

### Vyberte si vlastnú ikonu APP



### Parametre produktu:

Napätie: 3,7-5 v

Prúd: 0,4 A.

Rozlíšenie videa: 720P Voliteľná konfigurácia 1080P

Počet snímkov videa: 30

Fotoaparát: Obrazový snímač CMOS s vysokou a nízkou citlivosťou osvetlenia.

MIC: vstavaný mikrofón.

Pamäťové médium: TF karta (maximálna podpora: 32G).

Režim pripojenia: USB port

## USB HD DVR



Špeciálna navigácia pre vozidlo so systémom Android

### Prehľad produktov:

Ďakujeme, že ste si zakúpili našu autokameru USB navrhnutú pre autá s veľkou obrazovkou s Androidom

Produkty. Tento produkt POUŽÍVA rozhranie USB na pripojenie k autu s veľkou obrazovkou prostredníctvom špeciálnej APP nainštalovanej v aute. Dokáže realizovať náhľad obrazovky tohto produktu v reálnom čase a prehrávanie a ovládanie videa. Tento produkt Malá veľkosť, jednoduchá inštalácia, jednoduché použitie, bez rámov, bez úniku sekúnd, žiadne využitie pamäte auta atď. S veľkým displejom auta s Androidom aby vám priniesol úžasný efekt.

### Pozornosť

1. Po prvej inštalácii sa zobrazí vyskakovacie okno USB povolenia

2. Odporúča sa štandardná originálna TF karta s rýchlosťou C10

3. Pri výmene alebo používaní novej TF sa odporúča naformátovať stranu smerujúcu ku karte pomocou pokročilých nastavení

4. Po určitom čase nie je možné nasnímať žiadne fotografie ani videá

Riešenie: skontrolujte, či má TF karta dostatok miesta na snímkanie

videí, a ak nie je dostatok miesta, automaticky sa zastaví. Operácia

formátovania vymaže video v chránenom priečinku, ak nejaké

Dôležité video, najprv ho uložte), ak stále nie je možné nahrávať,

navrhnuť zmenu TF

5. Obraz bol zahmlený

Riešenie: šošovka nie je dostatočne čistá, skontrolujte, či na šošovke nie je ukradnutý tovar a stopy po prstoch. Vyčistite šošovku papierom na šošovky.

6. Kliknite na aplikáciu a nemôžete vstúpiť na obrazovku náhľadu

Riešenie: Je možné, že port USB je uvoľnený. Skúste

kameru znova pripojiť

7. Nenahrávajú automaticky alebo nezastavujú nahrávanie ihneď po

kliknutí na tlačidlo nahrávania

Riešenie: Je veľmi pravdepodobné, že formát karty nie je správny,

na formátovanie operácie musíte zadať Nastavenia

### Pomocná aktivácia ADAS

Veľká obrazovka systému Android vyžaduje pripojenie k sieti, ako

je WiFi alebo mobilný hotspot. Potom kliknite na upgrade podľa

zodpovedajúce kroky. Aktualizácia

Potom upravte stredovú polohu značkovacej čiary ADAS. Pri jazde

na vyznačených cestách má rýchlosť dosiahnuť 30.

Mai nad zarovnaním smerovníka, čas aktivácie asi minút.

