

SQ11 Mini DV manuál

Pokus o deš ifrovanie manuálu tohto zariadenia z chinglish:



VIDEO FORMAT	AVI
VIDEO CODING	M-JPEG
VIDEO RESOLUTION	1920×1080P 1280×720P
VIDEO FRAME RATE	30FPS
IMAGE PROPORTION	4: 3

- Tlačidlo napájania
- Tlačidlo režimu
- LED červená/modrá




Nabíjanie:

- Červená bliká: nabíjanie je dokončené

- Červená svieti: nabíja sa •

Červená+modrá bliká: Ochranný režim vypnutia alebo chyba SD karta

Režimy:

- Napájanie -> pohotovostný režim
 - Režim -> 720P  -Režim -> 1080P  -Režim -> 12MPix  ->
- 720p: Napájanie-> ******* Nahrávanie -Napájanie-> pohotovostný režim
- Dlhé stlačenie napájania -> IR vypnuté ******
- 1080p: Napájanie-> ******* Nahrávanie -Napájanie-> pohotovostný režim
- 3Sec-Mode-> ******* Motion Record
- 12MPix: Napájanie-> ***** Foto -Napájanie-> pohotovostný režim
- Dlhé stlačenie napájania -> IR zapnuté ******
- 6Sec-Power -> off

Podrobnosti:

- 720p: Stlačte Power, pohotovostný režim, modrá LED svieti.
- Stlačte tlačidlo Power, modrá LED blikne 3-krát. Video sa uloží v 5-minútových segmentoch. Stlačte tlačidlo Napájanie znova pre návrat do pohotovostného režimu.
- 1080p: Stlačte tlačidlo Napájanie, pohotovostný režim, modrá LED svieti.
- Stlačte Mode, fialová (červená a modrá), LED zostane svietiť, 1080p pohotovostný režim.
- Stlačte tlačidlo Napájanie, modré svetlo zhasne, červené svetlo bliká. Video sa uloží v 5-minútových segmentoch. Stlačte tlačidlo Znova zapnite, aby ste sa vrátili do pohotovostného režimu.
- 12Mpix: Stlačte Power, pohotovostný režim, modrá LED svieti. Režim dlhého stlačenia pre 2 červené LED bliká.
- Stlačte tlačidlo Napájanie alebo Režim, pri každej fotografii bliká červená LED.
- Infračervené zapnutie: Stlačte tlačidlo Napájanie, pohotovostný režim, modrá LED svieti. Dlhým stlačením tlačidla Power zobrazí te 2 červené LED bliká.
- Infračervené vypnutie: Stlačte tlačidlo Napájanie, pohotovostný režim, modrá LED svieti, prejdite do ľubovoľného režimu nahrávania. dlho-stlačte Power, aby 2 červené LED blikli.
- 720p Detekcia pohybu: Stlačte tlačidlo Napájanie, pohotovostný režim, modrá LED svieti.

- Režim dlhého stlačenia na 3 sekundy. Červená LED bliká. Modré svetlo na detekcii pohybu, fialové bliká počas nahrávania. Pre zastavenie stlačte ľubovoľné tlačidlo

- 1080p Detekcia pohybu: rovnaké

- Nastavenie dátumu a času

Pripojte mini videokameru k počítaču. Nastavenie času je vytvorením textového súboru s názvom «TIMERSET.txt» v koreňovom adresári adresár pamätej karty zariadenia s nasledujúcim obsahom:

«RRRRMMDDHHMMSS»«Y»(alebo «N» ak dátum nechcete a časová pečatka zobrazená na video súboroch)

Napríklad «20170625140003 Y»

Po uložení súboru odpojte videokameru od počítača a zapnite ho.